



WAGNER TUNING

- Einbauanleitung / Installation Instruction -

Ladeluftkühler / Intercooler

BMW F07 F10 F11



Kit-Nr.: 200001069



TÜV Zertifiziert
- Rahmenschichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- StVZO § 19 (5) in Verbindung mit Anlage
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten
D - Nr. 9105075024

WAGNERTUNING Intercooler

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 10 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- Diverse Steckschlüssel
- Diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

The installation time is around 10 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required

- various spanners
- various screwdrivers



WAGNERTUNING Intercooler

1x Ladeluftkühler schwarz beschichtet (intercooler painted black)

2x Edelstahl Halter (stainless steel bracket)

4x Innensechskantschraube M6x16 (allen screw M6x16)

4x Unterlegscheibe (washer)



Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.



Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

 EXHAUST MANIFOLD
 INTERCOOLER KIT

 DOWNPIPE
 INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Intercooler

1. Demontage / *dismounting*

Die Demontage des Ladeluftkühler erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers.

The dismantling of the charge air cooler made according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Unterbodenschutz demontieren.
Kunststoffabdeckung entfernen.
Ladeluftschläuche rechts und links am Ladeluftkühler entriegeln und abziehen.
Serienladeluftkühler ausbauen.

*Remove the underfloor protection.
Remove plastic cover.
Release the charge air hoses on the intercooler, pull off and lay aside.
Remove the stock intercooler.*



2. Montage / *Installation*

Den WAGNERTUNING Ladeluftkühler von unten in Position bringen. Benutzen Sie zur Befestigung die Edelstahl Halter sowie die M6 Innensechskantschrauben und Unterlegscheiben.

Move the WAGNER TUNING intercooler from below into position. For attachment use the stainless steel brackets, the allen screw M6 and washers.

Verbinden Sie die Ladeluftkühlerschläuche auf beiden Seiten mit dem Ladeluftkühler. Achten Sie darauf, dass die Metallklemme komplett einrastet.

Connect the air charge hoses to the intercooler on both sides. Pay attention, that the metal clamps lock at the right position.

Prüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz.
Unterbodenschutz montieren.

Inspect all parts for proper fit. Re-install underfloor protection.