

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

Dieses Schriftstück ist im Fahrzeug mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen.

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportendschalldämpferanlage

FOR CATBACK EXHAUST SYSTEM

Opel Astra F
Opel Kadett E
EVOAFA

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

Für Fahrzeug:
for vehicle

Opel Astra F Fließheck
Opel Kadett E Fließheck + Cabrio

Typ:
type

F, F/CC / E, E/CC

Hubraum [l]:
engine capacity

1.4 / 2.0

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Typ:
type

EVOAFA

Typengenehmigungsnr.:
approval mark

e1*70/157*89/491*10792*0

Genehmigungszeichen:
approval sign

e1 - 0210792

Fahrzeug:
vehicle

Opel Astra F / Kadett E

Schalldämpferart:
type of silencer

Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer
rear muffler + front muffler

Gemessen nach:
measured according to

70 / 157 / EWG

Hersteller:
manufacturer

TA Technix GmbH
Duisburger Straße 6
14641 Wustermark