

Lamborghini Sián FKP 37



Børne-elbil

Installations- og brugsanvisning

Simuleret bilmodel

System drevet af fjernbetjening

Fremad, baglæns og styring med fjernbetjening

Fremad- og baglænskørsel via manuel skift

Musikfunktion på rat

Funktioner til justering af lydstyrke og MP3-forstærkning

Batteriindikator



ADVARSEL: Dette legetøj skal samles af en voksen.



ADVARSEL: Kvælningsfare! Små dele, ikke egnet til børn under 36 måneder.




ADVARSEL: Beskyttelsesudstyr bør anvendes. Må ikke bruges i trafikken.

Deleliste: (Navn og antal)

			
A		B C	
			
D		E	F
			
G		H	I
			
J	K	L	M


	A	B	C	D	
Navn	Karosseri	Forhjul	Baghjul	Hjulskaerm	
Antal	1	2	2	4	
	E	F	G	H	
Navn	Rat	Forrude	Stol	Bakspejl	
Antal	1	1	1	2	
	I	J	K	L	M
Navn	Oplader	Fjernbetjening	Afstandsstykke	M8 møtrik	Skruenøgle
Antal	1	1	6	4	2



Produktspecifikationer

Navn	Parametre
Batteri	10.8V5AHx1
Drivmotor	12V390(12000RPM)x2
Styringsmotor	12V380(5600RPM)x1
Anbefalet aldersgruppe	37-95 måneder
Maksimal belastning	under 25 KG
Fysiske mål	108 x 62 x 40 CM
Hastighed	under 3KM/H
Opladningstid	5-6 timer
Oplader	Input: 100V-240V Output: 12.6V1A
Batterier til fjernbetjening	AAA1.5Vx2(ikke inkluderet)

Funktioner



Funktionsindikator

- | | |
|----------------------|---------|
| ① Multi-Media | ⑦ Frem |
| ② Spændingsindikator | Stop |
| ③ Instrumentbræt | Tilbage |
| ④ Tænd/sluk-knap | ⑧ USB |
| ⑤ Lyskontakt | ⑨ TF |
| ⑥ Hastighedskontakt | ⑩ MP3 |




Fjernbetjeningsfunktion og instruktioner

- Skift aldrig mellem fremad- og baglænskørsel, mens bilen er i bevægelse, da gearkassen og motoren ellers kan blive beskadiget.
- Brug fjernbetjeningen med batteri.
- Kun barnets lovlige værge må bruge fjernbetjeningen.
- Produktet bør kun betjenes med fjernbetjening af voksne.

Kodeparringsmetode

Hold Frem- og Bag-knappen nede i 3 sekunder for at starte kodeparringen; den første LED blinker. Tænd nu for bilens strøm, og den første LED lyser konstant. Kodeparringen er gennemført.



Batteridriftspecifikationer

Bland aldrig nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier. Vend aldrig batteriets plus- og minuspol forkert, da kortslutning kan opstå.

Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Installer batterier med korrekt polaritet.

Kun voksne må genoplade eller udskifte batterier.

Sørg for, at strømporten aldrig kortsluttes.

Genlad kun batteriet, når det er taget ud af legetøjsbilen.

Fjern brugte batterier fra legetøjsbilen og opbevar dem utilgængeligt for børn.

Brug en skruetrækker til at fjerne batteriskruerne, åbn batteridækslet, og indsæt to AAA 1,5V-batterier med korrekt polaritet i 2,4G-fjernbetjeningsmodellen.

Beskrivelse af kontroltilstands-skift



Mode 1: Fjernbetjening

I denne tilstand kan kun voksne bruge fjernbetjeningen til at styre fremad, baglæns og svingning af produktet. Fodkontakten kan ikke styre produktet.

Mode 2: Manuel kontrol

I denne tilstand kan fremad-, baglæns- og styringsfunktionerne kun betjenes af barnet selv. Vælg fremad- eller bagegear, tryk på fodkontakten for at køre fremad eller baglæns, og brug rattet manuelt til at styre svingning.

Sådan skiftes tilstand:

Find tilstandsskiftet under sædet. Det har et gennemsigtigt låg og er låst med en skrue, som skal åbnes af forældre med en skruetrækker. Drej kontakten til "RC" for fjernbetjenings-tilstand, og til "Manual" for manuel kontroltilstand.

Installationsrækkefølge Diagram


1. Monter hjulene

Start med at skelne mellem for- og baghjul.

Monter først afstandsskive, forhjul, afstandsskive og lås derefter med M8-møtrik.

Baghjulene monteres på samme måde: afstandsskive, baghjul, afstandsskive og lås med M8-møtrik.

Klik hjulskærmen på hjulbeslaget, og monter for- og baghjulene på den anden side på samme måde.



Installationsrækkefølge Diagram

2. Monter rattet

Tilslut ledningerne til rattet.

Sæt rattet på styringskontrolarmen og fastgør det ordentligt.



3. Monter forruden

Placer forruden over bilens position og indsæt den sikkert.





Installationsrækkefølge

4. Tilslut strømkablet

Tilslut strømkablet til batteriet.

Tænd for strømmen og kontroller kredsløbene.



5. Monter sædet

Juster sædet med bilens position og fastgør det med skruer.



6. Monter bakspejlet

Skeln mellem venstre og højre spejl.

Indsæt spejlene i hullerne på døren.



Advarsler

Kun voksne må montere dele og justere bilen, og alle bevægelige dele skal holdes uden for børns rækkevidde. Børn under 36 måneder må ikke bruge legetøjsbilen, da den indeholder mange små dele. Børn skal altid bruge sikkerhedssele under brug, og bilen skal holdes væk fra ild. Produktet må kun anvendes af børn i selskab med voksne, og voksne må ikke forlade området, mens barnet bruger bilen. Lad aldrig børn stå på pedalen eller lege inde i bilen. Kun voksne må oplade batteriet, og produktet skal oplades før første brug. Emballagematerialer som plastikposer skal holdes væk fra børn, da de kan kvæle eller skade dem. Brug aldrig dele, der ikke er leveret af producenten, og lad aldrig børn lege med opladeren. Produktet må ikke anvendes med en belastning over 25 kg, og den anbefalede aldersgruppe er 37–95 måneder. Antallet af tilsluttede strømforbindelser må aldrig overstige det anbefalede.

Produktet må aldrig anvendes i farlige områder som gader, veje, skråninger eller afløb. Kredsløb eller elektriske tilføjelser må ikke ændres, og fjernbetjeningen må ikke bruges i regn eller vand, ligesom der aldrig må hældes væsker i bilen. Hold produktet væk fra ild, da det ellers kan blive beskadiget. Kun ét barn må bruge bilen ad gangen, og barnets vægt må ikke overstige 25 kg. Strømmen skal slukkes, når bilen ikke bruges, og batterikonnectoren skal fjernes, hvis bilen ikke bruges i længere tid. Da produktet har en batterioplader, skal ledningsstik, kabinet og andre dele kontrolleres for skader, og eventuelle beskadigede dele skal repareres. Produktet skal monteres af en voksen, og før montering skal man være opmærksom på, at skruer og stifter kan have skarpe ender og være farlige. The product must be assembled by the adult! Before assembling, screws and pins are dangerous with sharp points.

Opladningsvejledning


Under opladning skal DC-stikket sættes i strømstikket, og opladeren skal tilsluttes stikkontakten. Produktet må aldrig bruges under opladning. Bilen kan anvendes i cirka én time, og opladningstiden er 5–6 timer, dog aldrig mere end 10 timer. Det er normalt, at opladeren og batteriet bliver varme under opladning (temperaturen under 45°C). Brug aldrig stikket i vand, da der ellers kan opstå kortslutning. Brug altid produktets egen oplader, da brug af anden oplader kan beskadige både opladeren og batteriet eller forårsage kortslutning. Oplad produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

Opladningstrin

Trin 1: Find opladningshullet under bilsædet.

Trin 2: Sæt opladerstikket i opladningshullet.

Trin 3: Tilslut opladeren til strømstikket.



Materialer: PP-plastik, k-carrageenan, generator, batteri og støbejern.

Vedligeholdelse og service

- Det er forældrenes ansvar at inspicere legetøjets hoveddele før brug og jævnligt kontrollere for potentielle farer, såsom batterier, oplader, kabler eller ledninger, stik og skruer. Undersøg, om disse dele er beskadigede. Hvis der er skader, må produktet ikke bruges, før det er repareret.
- Efter længere tids brug bør forældre smøre støbejernsdelen med olie, ellers kan delene ruste. Hold produktet væk fra ild og opbevar det fladt på mørke steder; ved vådt vejr bør produktet stå indendørs eller dækkes med vandtæt stof. Produktet skal holdes væk fra varme genstande som ovn eller varmeapparat, da plastdelene ellers kan smelte.
- Under opladning skal produktet holdes væk fra brandbare materialer for at undgå brand. Forældre bør rengøre bilens overflade med en tør klud eller plastdelene med ikke-voksbaseret møbelpolish. Brug aldrig kemiske rengøringsmidler eller vand på plastdelene, og børn må ikke køre bilen i vådt eller regnfuldt vejr, da generator, kredsløbssystem og batteri kan blive beskadiget.
- Når produktet ikke er i brug, skal forældre slukke for strømmen og sætte alle kontakter på "STOP" eller "OFF". Forældre må ikke bruge sikringer, der ikke overholder de angivne specifikationer. Produktets struktur og kredsløbssystem må ikke ændres, og eventuelle reparationer skal udføres af fagfolk eller under faglig vejledning.



Varemærkerne, ophavsrettighederne, designene og modellerne "Automobili Lamborghini" og "Automobili Lamborghini Bull and Shield" anvendes under licens fra Automobili Lamborghini S.p.A, Italien. Licenstager: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.