

# Monteringsvejledning Hjulcapsler



## MONTERINGSVEJLEDNING TIL HJULKAPSLER

For at sikre, at hjulkapslen får det optimale greb i stålfælgen, er det muligt at placere stålringen i to forskellige positioner. Alt efter om stålringen placeres i den inderste eller den yderste position, vil clipsen, som holder kapslen fast i fælgen, være mere eller mindre stram. Placeres ringen i den inderste position, vil kapslen stramme mest muligt.

Hvor stålringen skal placeres, afgøres af stålfælgens design. Prøv evt. med placering i yderste position først, og hvis kapslen sidder løs i fælgen, flyttes ringen til den inderste position.

**Se billederne ovenfor for yderligere beskrivelse.**



**AVANT DENMARK**  
dansk biludstyr

Biludstyr.dk • B2Biludstyr.dk  
☎ 86 78 52 00 ✉ salg@biludstyr.dk